


平成 25 年 8 月 発行 「ふくしま木造住宅耐震診断及び改修計画の手引き」 正誤表

ページ	行	内 容							
P33	上から 9 行目 表内	誤							
P40	下から 10 行目 表内	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td style="text-align: center;">基礎 I</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">基礎 II</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">基礎 III</td></tr> </table>	基礎 I	基礎 II	基礎 III	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td style="text-align: center;">良い・普通の地盤</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">悪い地盤</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">非常に悪い地盤</td></tr> </table> </div>	良い・普通の地盤	悪い地盤	非常に悪い地盤
基礎 I									
基礎 II									
基礎 III									
良い・普通の地盤									
悪い地盤									
非常に悪い地盤									